

PL – Multymedialna klawiatura dla gracza EKM768 - Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

- Wymiary: 440 x 132 x 38 mm
- Waga: 938g ± 10g
- Ilość klawiszy: 104
- Żywotność klawiszy: > 50 mln uderzeń
- Kompatybilna z: Windows X86 / X64 / 98 / 2000 / XP / Vista / ME / Win 7 / Win 8 / Win 10
- Podświetlenie: stałe, migające, falujące, wyłączane, pulsujące
- Łączność: USB
- Napięcie: 5 V +/- 5%
- Długość kabla: 1.7 m

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona

Kombinacja przycisków funkcyjnych

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 – mój e-mail | 11 – zwiększenie głośności |
| 2 – home | 12 – wyłączenie dźwięku |
| 3 – mój komputer | 13 – blokada klawiszy Windows |
| 4 – szukaj | 14 – zwiększenie jasności podświetlenia |
| 5 – stop | 15 – zmniejszenie jasności podświetlenia |
| 6 – poprzedni | APP - stałe, migające, falujące, wyłączane podświetlenie |
| 7 – play / pause | FN + APP - pulsujące podświetlenie |
| 8 – kolejny | FN + strzałka w prawo - zwiększenie szybkości podświetlenia (migające i pulsujące podświetlenie) |
| 9 – media player | FN + strzałka w lewo - zmniejszenie szybkości podświetlenia (migające i pulsujące podświetlenie) |
| 10 – zmniejszenie głośności | |

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza EKM768, 1 x instrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę. W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczaj więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkownika produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity:* www.lamaplus.com.pl/dokumenty



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

E-BLUE

EKM768



CZ – Multimediální herní klávesnice EKM768 - uživatelská příručka

Specifikace:

- Rozměry: 440 x 132 x 38 mm
- Váha: 938g ± 10g
- Počet kláves: 104
- Životnost kláves: > 50 milionů stisknutí
- Kompatibilita s: Windows X86 / X64 / 98 / 2000 / XP / Vista / ME / Win 7 / Win 8 / Win 10
- Podsvícení: stálé, blikající, vlny, vypnuto, pulzující
- Připojení: USB
- Napětí: 5 V +/- 5%
- Délka kabelu: 1.7 m

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 – otevřít e-mail | 11 – zvýšení hlasitosti |
| 2 – domovská stránka | 12 – vypnutí zvuku |
| 3 – můj počítač | 13 – zámek klávesy Win |
| 4 – hledat | 14 – zvýšení jasu podsvícení |
| 5 – stop | 15 – snížení jasu podsvícení |
| 6 – předchozí skladba | APP – stálé podsvícení, blikající, vlny, vypnuto |
| 7 – play / pause | FN + APP – pulzující podsvícení |
| 8 – další skladba | FN + šipka vpravo - zrychlit efekt podsvícení (pulzující a blikající podsvícení) |
| 9 – otevřít přehrávač | FN + šipka vlevo - zpomalit efekt podsvícení (pulzující a blikající podsvícení) |
| 10 – snížení hlasitosti | |

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice EKM768, 1 x uživatelská příručka

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.

V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Výrobek čistěte suchým hadříkem.

Při používání se vyhněte kontaktu s vodou.

Při používání počítače si vytvořte správné návyky.

Fólie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – Multimediálna herná klávesnica EKM768 - uživatelská príručka

Špecifikácia:

- Rozmery: 440 x 132 x 38 mm
- Váha: 938g ± 10g
- Počet kláves: 104
- Životnosť kláves: > 50 miliónov
- Kompatibilita s: Windows X86 / X64 / 98 / 2000 / XP / Vista / ME / Win 7 / Win 8 / Win 10
- Podsvietenie: stály svit, blikanie, vlny, vypnuté, pulzujúce
- Pripojenie: USB
- Napätie: 5 V +/- 5%
- Dĺžka kábla: 1.7 m

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Instalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 - otvoriť e-mail | 11 – zvýšenie hlasitosti |
| 2 – domovská stránka | 12 – vypnutie zvuku |
| 3 – môj počítač | 13 – zámka kláves Windows |
| 4 – hľadať | 14 – zvyšovanie jasu podsvietenia |
| 5 – stop | 15 – znižovanie jasu podsvietenia |
| 6 – predchádzajúca skladba | APP - stály svit, blikanie, vlny, vypnuté |
| 7 – play / pause | FN + APP – pulzujúce podsvietenie |
| 8 – nasledujúca skladba | FN + šípka vpravo - zrýchliť efekt podsvietenia (pulzujúce a blikajúce podsvietenie) |
| 9 – otvoriť prehrávač | FN + šípka vľavo - spomalíť efekt podsvietenia (pulzujúce a blikajúce podsvietenie) |
| 10 – zníženie hlasitosti | |

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica EKM768, 1 x uživatelská príručka

Řešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)