

CZ – Vibrační herní sluchátka Mazer - uživatelská příručka

E-BLUE

Instalace:

Zapojte kabel od sluchátek (3,5 mm) do počítače do zdroje určeného pro zvuk a mikrofon, USB konektor připojte do USB portu počítače

Vlastnosti:

- 1 nastavitelná čelenka
- 2 super měkké náušníky
- 3 mikrofon
- 4 ovladač hlasitosti
- 5 multifunkční ovladač
- 6 USB napájení
- 7 audio rozhraní

Řešení problémů:

1. Velmi slabý, nebo žádný zvuk

- ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená
- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek

2. Praskání nebo občasná ztráta zvuku

- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek u zdroje

3. Nízký dunivý zvuk

- mějte sluchátka nasazena ve správné poloze
- ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty
- ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány

4. Hlasitost je příliš vysoká

- snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

Balení obsahuje:

- 1 x sluchátka
- 1 x uživatelská příručka

Přepravní podmínky:

- je zakázáno se sluchátka házet, nebo je pouštět z výšky na zem
- pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:

- nevystavujte sluchátka silným nárazům
- zacházejte se sluchátky opatrně
- nepokládejte na sluchátka žádné předměty. Tlakem může dojít k jejich deformaci
- znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku.
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK - Vibračné herné slúchadlá Mazer - uživatelská príručka

Inštalácia:

Zapojte kabel od sluchátek (3,5mm) do počítače do zdroje určeného pro zvuk a mikrofon, USB konektor připojte do USB portu počítače.

Vlastnosti:

- 1 nastavitelná čelenka
- 2 super měkké náušníky
- 3 mikrofon
- 4 ovladač hlasitosti
- 5 multifunkční ovladač
- 6 USB napájení
- 7 audio rozhraní

Řešení problémů

1. Velmi slabý alebo žiadny zvuk

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitosť správne nastavená
- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel

2. Praskanie alebo občasná strata zvuku

- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel v zdroji zvukového výstupu.

3. Nízky dunivý zvuk

- majte slúchadlá nasadené v správnej polohe
- uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety.
- istite sa tiež, že vstupy nie sú blokované.

4. Hlasitosť je príliš vysoká

- znížte hlasitosť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení.

Balenie obsahuje:

- 1 x slúchadlá
- 1 x uživatelská príručka

Prepravné podmienky

- je zakázané slúchadlá hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem.
- pokiaľ sa slúchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

- nevystavujte slúchadlá silným nárazom
- zaobchádzajte so slúchadlami opatrne.
- nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu.
- znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku.
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu

Záručné podmienky

Záruční doba začíná plynout ode dne nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chybajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL - Wibracyjne słuchawki dla gracza Mazer - Instrukcja obsługi

E-BLUE

obsługi

Instalacja:

Podłącz kabel słuchawek (3,5 mm) do gniazd przeznaczonych dla audio i mikrofonu, **złącze USB podłącz do portu USB w komputerze**

Właściwości:

- 1 regulowany pałąk
- 2 super miękkie nauszniki
- 3 mikrofon
- 4 regulacja głośności
- 5 multifunkcyjny regulator
- 6 zasilanie USB
- 7 interfejs audio

Rozwiązywanie problemów

1. Dźwięk- bardzo słaby lub brak

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone
- upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony
- sprawdź połączenie kabla słuchawek

2. Trzaski lub zanikanie dźwięku

- sprawdź połączenie kabla słuchawek do portu jack

3. Niski dźwięk

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji
- upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych
- sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

4. Głośność jest zbyt wysoka

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

Opakowanie zawiera:

- 1 x słuchawki
- 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny.
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku.
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkich częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenie powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)