

CZ – herní klávesnice Mazer type X- uživatelská příručka

E-BLUE

Instalace:

1. Zapojte USB konektor klávesnice do USB portu na Vašem počítači.
2. Instalace byla dokončena a klávesnice je připravena k provozu.

Kombinace funkčních kláves :

- A předchozí/video (když hraje hudba – funkce „předchozí, když hrají dvě a více videa - funkce „předchozí video“)
- B zvýšení hlasitosti (pro hudbu a video)
- C snížení hlasitosti (pro hudbu a video)
- D další/video (když hraje hudba – funkce „další“, když hrají dvě a více videa - „další video“)
- E přepínač (stisknete jednou pro funkci "zapnutí" a znovu pro funkci "vypnutí")
- F pause/play
- G vypnutí zvuku
- H internet (hlavní stránka)
- I vyměnitelné klávesy
- J nastavitelný stojan
- K vysoce odolné a kvalitní nožičky

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Technická specifikace:

1. napětí: 5 +/- 5% V
- 2.proud: 100 mAMax
3. provozní teplota: 0-50°C
- 4 provozní vlhkost: 90%RH

Kompatibilní s:

Win 95/98/ME/2000/XP/NT/3.X/Vista/Win7

Balení obsahuje:

- 1 x herní klávesnice
- 1 x uživatelská příručka
- 1 x 8 černých herních kláves

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte klávesnici silným nárazům.

Nelejte na klávesnici vodu ani jiné tekutiny.

Nepokládejte na klávesnici těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.

Povrch klávesnice se může po dlouhodobém používání zhoršit.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – herná klávesnica Mazer type X - uživatelská príručka

E-BLUE

Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

- A predchádzajúci/video(má funkciu ako"predchádzajúci",kedhrá hudba.A funguje ako"predchádzajúcevideo",pri prehrávaní dvochaleboviacideí)
- B zvýšenie hlasitosti (pro hudbu a video)
- C zníženie hlasitosti (pro hudbu a video)
- D ďalší /video(má funkciu ako"další ",kedhrá hudba.A funguje ako"další video",pri prehrávaní dvochaleboviacideí)
- E prepínač (stlačte raz pre "zapnutie" a znovu pre "vypnutie" funkcie)
- F pause/play
- G vypnutie zvuku
- H internet (hlavní stránka)
- I vymeniteľné klávesy
- J nastaviteľný stojan
- K vysoko kvalitné a odolné nožičky

Řešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznať klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Technická špecifikácia:

- 1 napätie: 5V
- 2 proud: 100 mA Max
- 3 provozní teplota: 0-50°C
- 4 provozní vlhkost: 90%RH

Kompatibilná s:

Win 95/98/ME/2000/XP/NT/3.X/Vista/Win7

Balenie obsahuje:

- 1 x myš
- 1 x uživatelská příručka
- 1 x 8 černých herních kláves

Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho pušťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záruční doba začíná plynout' odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Klawiatura dla gracza Mazer type X - Instrukcja

E-3LUE

obsługi

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

- A poprzedni/video (klawisz posiada funkcję "poprzedni" gdy jest włączona muzyka, oraz funkcję "poprzednie video" gdy jest włączone więcej niż jedno video)
- B zwiększenie głośności (dla muzyki oraz video)
- C zmniejszenie głośności (dla muzyki oraz video)
- D kolejny/video (klawisz posiada funkcję "kolejny" gdy jest włączona muzyka, oraz funkcję "kolejne video" gdy jest włączone więcej niż jedno video)
- E rzekałącznik (naciśnij raz dla funkcji "włączenia" kolejny raz dla funkcji "wyłączenia")
- F pause/play
- G wyłączenie dźwięku
- H internet
- I zapasowe klawisze do wymiany
- J regulowana podstawa
- K wysokiej jakości wytrzymałe nóżki

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę.

W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Specyfikacja techniczna:

- 1 Napięcie: 5 +/- 5% V
- 2 Prąd: 100 mA Maks
- 3 Temperatura pracy: 0-50 ° C
- 4 Wilgotność: 90% RH

Zgodny z:

Win 95/98/ME/2000/XP/NT/3.X/Vista/Win7

Opakowanie zawiera:

- 1 x klawiatura dla gracza
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x 8 czarnych klawiszy dla gracza

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się oddatą zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych

celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku użytkownika produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)