

CZ – Herní klávesnice - uživatelská příručka

Instalace:

1. Připojte USB konektor do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Vlastnosti:

- 1 odolné nožičky
- 2 klávesnicový stojan
- 3 USB konektor
- 4 odrušená cívka
- 5 kabel

Kombinace funkčních kláves:

- 1 FN + F1 = zámek
- 2 FN + F2 = můj počítač
- 3 FN + F3 = e-mail
- 4 FN + F4 = internetový prohlížeč
- 5 FN + F5 = stop
- 6 FN + F6 = play/pause
- 7 FN + F7 = předchozí skladba
- 8 FN + F8 = další skladba
- 9 FN + F9 = moje hudba
- 10 FN + F10 = snížení hlasitosti
- 11 FN + F11 = zvýšení hlasitosti
- 12 FN + F12 = vypnutí zvuku
- 13 FN + Esc = podsvícení (modré/červené/fialové/vypnutí)
- 14 FN + Del = doba odezvy (400ms)
- 15 FN + End = doba odezvy (300ms)
- 16 FN + PgDn = doba odezvy (200ms)
- 17 Windows zámek

Balení obsahuje:

- 1 x herní klávesnice
- 1 x uživatelská příručka

Přepavní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte klávesnici silným nárazům.

Nelejte na klávesnici vodu ani jiné tekutiny.

Nepokládajte na klávesnici těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.

Povrch klávesnice se může po dlouhodobém používání zhoršit.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)



SK – Herná klávesnica - uživatelská příručka

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Vlastnosti:

- 1 odolné nožičky
- 2 klávesnicový stojan
- 3 USB konektor
- 4 odrušená cievka
- 5 kábel

Kombinácia funkčných kláves:

- 1 FN + F1 = zámok
- 2 FN + F2 = môj počítač
- 3 FN + F3 = e-mail
- 4 FN + F4 = internet
- 5 FN + F5 = stop
- 6 FN + F6 = play/pause p
- 7 FN + F7 = predchádzajúci skladba
- 8 FN + F8 = ďalší skladba
- 9 FN + F9 = moja hudba
- 10 FN + F10 = zníženie hlasitosti
- 11 FN + F11 = zvýšenie hlasitosti
- 12 FN + F12 = vypnutie zvuku
- 13 FN + Esc = podsveitenie (modré / červené / fialové / vypnutie)
- 14 FN + Del = doba odozvy (400ms)
- 15 FN + End = doba odozvy (300ms)
- 16 FN + PgDn = doba odozvy (200ms)
- 17 Windows zámok

Balenie obsahuje:

- 1 x herná klávesnica
- 1 x uživatelská příručka

Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záruční doba začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)



PL – Klawiatura dla gracza - Instrukcja obsługi

E-3LUE

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona

Właściwości:

- 1 trwale stopki
- 2 profilowane krawędzie klawiatury
- 3 złącze USB
- 4 cewka przeciwzakłóceńowa
- 5 kabel

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

- 1 FNv+ F1 = włączanie/wyłączanie podświetlenia
- 2 FN + F2 = mój komputer
- 3 FN + F3 = e-mail
- 4 FN + F4 = przeglądarka internetowa
- 5 FN + F5 = stop
- 6 FN + F6 = play/pause
- 7 FN + F7 = poprzedni utwór
- 8 FN + F8 = następny utwór
- 9 FN + F9 = moja muzyka
- 10 FN + F10 = zmniejszyć głośność
- 11 FN + F11 = zwiększyć głośność
- 12 FN + F12 = wyłączenie dźwięku
- 13 FN + Esc = podświetlenia (niebieski / czerwony / fioletowy / Off)
- 14 FN + Del = czas reakcji (400ms)
- 15 FN + End = czas reakcji (300ms)
- 16 FN + PgDn = czas reakcji (200ms)
- 17 Windows zablokować

Opakowanie zawiera:

- 1 x klawiatura dla gracza
- 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania:

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych

celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty